

**Alicates de Crimpagem Manual**

	Referência	Descrição	Matriz de Crimpagem
	HS-30J	Tipo manual com catraca, para terminais pré isolados (todos), intervalo de compressão 1-6mm <sup>2</sup>	1mm <sup>2</sup> 2,5mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup> 
	HS-04WF	Tipo manual com catraca, para terminais pré isolados ilhós, intervalo de compressão 0,5-10mm <sup>2</sup>	0,5mm <sup>2</sup> 0,75mm <sup>2</sup> 1mm <sup>2</sup> 1,5mm <sup>2</sup> 2,5mm <sup>2</sup> 4mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup> 10mm <sup>2</sup> 
	HS-16GF	Tipo manual com catraca, para terminais pré isolados ilhós, intervalo de compressão 4-16mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup> 10mm <sup>2</sup> 16mm <sup>2</sup> 
	HS-35WF	Tipo manual com catraca, para terminais pré isolados ilhós, intervalo de compressão 10-35mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup> 16mm <sup>2</sup> 25mm <sup>2</sup> 35mm <sup>2</sup> 
	HSC816-4	Tipo manual com catraca, para terminais pré isolados ilhós, intervalo de compressão 4-16mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup> 6mm <sup>2</sup> 10mm <sup>2</sup> 16mm <sup>2</sup> 